



**AUPU®**  
世界品牌·全球共享

## 產品說明書

愛上這個光 浴室多功能紅外線光暖機

經典 **716** 系列 超薄引領時尚  
科技創造衛浴新空間

深受澳洲、紐西蘭、美國、歐洲、韓國、及您的厚愛



**AUPU**<sup>®</sup>  
世界品牌 · 全球共享

## 前言

親愛的用戶：

感謝您明智的選擇，想信您的選擇能為您帶來愉快的生活體驗。

請在安裝、使用本產品前，仔細閱讀本說明書，並請專業、合格水電人員安裝，以避免造成您不必要的困擾。



[www.ourship.com.tw](http://www.ourship.com.tw)

感謝您！

## 產品規格

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 產品名稱   | AUPU 浴室多功能紅外線光暖機                      |
| 產品型號   | 經典 A716 系列                            |
| 產品功率   | 紅外線取暖燈 245W×4<br>換氣扇 20W<br>照明 60W    |
| 電源電壓   | 110V                                  |
| 電源頻率   | 60Hz                                  |
| 安裝尺寸   | 300mm×300mm                           |
| 產品功能   | 紅外線暖房<br>換氣<br>乾燥<br>照明<br>外接照明<br>定時 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             澳洲、紐西蘭<br/>安全認證         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             歐盟<br/>安全認證         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             加拿大、美國<br/>安全認證         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             韓國<br/>安全認證         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             中國大陸<br/>安全認證         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             ISO 9001:2000<br/>品保認證<br/>ISO 14001<br/>環保認證         </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">NBSS苛刻4°C冰水防爆測試</p> |                                       |

## 安裝

### Step 1 安裝前準備：

- 一、開設通風孔：  
在牆壁上開設一個直徑105mm的通風孔，通風孔位置應在天花板上方。
- 二、安裝通風管：  
將直徑100mm通風管安裝於通風孔，並於空隙處使用填縫劑填縫。



通風管應避免與熱水器排氣管接入相同管道，以防危險氣體滲入浴室。

- 三、確定浴室多功能機安裝位置：  
為了取得最佳的使用效果，浴室多功能機應安裝在浴缸或淋浴間正上方的天花板上，距離地面高度在2.1m~2.6m之間，過高或過低皆會影響使用效果。



最好在浴室裝修前，先把浴室多功能機安裝考慮在內，做好相對應的設計，以達到最好的使用效果。

### Step 2 天花板開孔：

於天花板切割出300mm×300mm的方孔，並於開孔兩側安裝木檔。



天花板至屋頂高度應大於200mm，方孔邊緣距離牆壁應大於250mm。



天花板和木檔應有足夠強度。

### Step 3產品安裝：

#### 一、取下面罩：

1. 取下所有紅外線取暖燈泡及照明燈泡，切忌用力過猛。
2. 將固定彈簧從面罩上脫開。
3. 取下面罩。

#### 二、接線：

1. 配接電源線：請使用2.0mm單心電源線，接於控制盒上指定位置。
2. 本產品可外接照明，請將外接照明電源線，接於控制盒上指定位置。
3. 連結控制面板與控制盒上之控制線。
4. 測試產品動作是否正常。

#### 三、連接通風管：

將通風管與浴室多功能機出風口連結，用抱箍紮緊。  
通風管應盡量保持筆直，減少彎曲角度。

#### 四、固定：

- 方法一：請將浴室多功能機側壁之固定片旋出，並將固定片旋緊固定於天花板木檔上。
- 方法二：用4顆直徑4mm的螺絲將浴室多功能機固定於天花板木檔上。

#### 五、裝配：

1. 將面罩定位於箱體定位槽內，並將固定彈簧勾在面罩固定扣環上。
2. 安裝紅外線取暖燈泡及照明燈泡，切忌用力過猛。
3. 固定薄膜式觸控開關。

## 使用說明

### 一、暖房：

採迴圈設計，使用中LED燈亮。按一下，紅外線取暖燈開啟一燈；再按一下，紅外線取暖燈泡開啟二燈，再按一下，紅外線取暖燈開啟四燈。1燈亮—2燈亮—4燈亮—1燈亮…  
定時初設為1小時。

### 二、換氣：

按一下，使用中LED燈亮，換氣扇開啟。定時初設為30分鐘。

### 三、乾燥：

按一下，使用中LED燈亮，換氣扇開啟、紅外線取暖開啟四燈。定時初設為3小時。

### 四、定時：

採迴圈設計，依LED燈號顯示，設定使用時間（小時）。  
0.5—1—2—3—4—6—8—0.5…

### 五、照明：

獨立功能，按一下，使用中LED燈亮；  
再按一下，照明關閉。

### 六、外接照明：

獨立功能，使用中LED由紅色轉為綠色；  
再按一下，外接照明關閉。

### 七、關機：

按一下關機鍵，所有功能關閉  
（照明、外接照明不受影響）。



使用中，請勿觸碰紅外線取暖燈與照明燈，以免讓您燙傷。

## 清潔與保養

- 一、清潔與保養前請務必關閉電源。
- 二、請於紅外線取暖燈泡與照明燈泡充分冷卻下，使用中性的清潔劑以軟布輕輕擦拭。
- 三、更換紅外線取暖燈泡和照明燈泡前，請務必關閉電源。
- 四、紅外線取暖燈泡應選用110V/60Hz，功率不大於245W的紅外線取暖燈泡。
- 五、請採用AUPU專用的NBSS紅外線取暖燈泡。



使用非指定紅外線取暖燈泡會影響使用效果，甚至產生危險！

## 保固與服務

- 一、本產品享有壹年保固服務。
- 二、保固範圍：  
自購買日起壹年內，本公司負責維修或更換任何有問題的機件。
- 三、非保固範圍：
  1. 消耗品：紅外線取暖燈泡和照明燈泡。
  2. 人為失當：未按說明書安裝、使用、保養等所造成的損壞。
  3. 不可抗力。
- 四、若有任何問題需要諮詢與服務，請與保證書上經銷商或特約維修單位聯繫。



**AUPU®**

世界品牌·全球共享



總經銷

同船股份有限公司 OURSHIP CO., LTD  
241新北市三重區重新路五段648號之28  
電話：02-29992801 傳真：02-29992806